



jurhan.com

HOME | LIVING | RELAX


jurhan.com

jurhan.com

jurhan.com

jurhan.com

ID: 107578



SK

SK

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.



Riziko udusenía! Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí.



Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.



Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku a výrobok sa môže stať nebezpečný pre ďalšie použitie.



Likvidácia: po skončení životnosti produktu prosím tento recyklujte v súlade s platnými nariadeniami o odpadoch.

VŠEOBECNÉ USMERNENIA:

- Pri montáži väčších produktov, odporúčame súčinnosť aspoň 2 osôb.
 - Uistite sa, že je produkt úplne zmontovaný pred prvým použitím. Skontrolujte, či všetky skrutky sú úplne zatahnuté a kontrolujte ich na pravidelnej báze.
 - Všetky skrutky najprv zatahnite len jemne a až po zmontovaní produktu skrutky úplne dotiahnite. Predídete tak možnému poškodeniu produktu.
-

INŠTRUKCIE

⚠ UPOZORNENIE! Prečítajte si bezpečnostné a montážne pokyny starostlivo, aby ste sa vyhli riziku zranenia alebo poškodeniu výrobku.

Dôležité: Prečítajte si tieto pokyny pozorne a dôkladne. Tieto pokyny si uchovajte na neskoršie prečítanie. Ak produkt niekedy v budúcnosti odovzdáte inej osobe, zabezpečte, aby ste odovzdali aj tento manuál.

⚠ Len na domáce použitie, nie na komerčné účely!

⚠ Uchovávajte malé časti, plastové vrecká a ďalšie obaly mimo dosahu detí. Dávajte pozor najmä pri rozbalovaní výrobku. Nebezpečenstvo zadusenía! Skontrolujte úplnosť dodávky. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Skontrolujte všetky súčasti a časti na poškodenie. Napriek starostlivej kontrole môže dôjsť k poškodeniu výrobku počas prepravy. V tomto prípade produkt nezostavujte. Poškodené časti môžu ohroziť vaše zdravie.

⚠ Nikdy nevykonávajte úpravy na výrobku! Akékoľvek zmeny zrušia záruku a výrobok môže byť nebezpečný alebo nebezpečný na použitie.

Rozbaľte všetky časti a prvky zostavy a položte komponenty na kartón alebo iný čistý povrch. Tým ochránite svoj nový výrobok. Dávajte pozor, aby ste počas práce s nástrojmi nepoškrabali podlahu. Uistite sa, že výrobok je pred použitím úplne zmontovaný, ako je znázornené na ilustrácii.








Na čistenie používajte špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel – napríklad bieličká. Tie môžu výrobok poškodiť.


Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **UPOZORNENIE!** Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Všetky varovania a pokyny si uchovajte na budúce použitie.
- Pred použitím skontrolujte, či zdroj napájania zodpovedá tomu, ktorý je uvedený na štítku zariadenia. Vyhnite sa nechcenému spusteniu.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je zástrčka, napájací kábel alebo iné komponenty poškodené.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený v servisnom stredisku alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy sa nepokúšajte opravovať zariadenie sami.
- Nikdy nepripájajte ani neodpájajte sieťovú zástrčku, keď máte mokré ruky.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky sa vyhýbajte ťahaniu za kábel. Namiesto toho držte zástrčku.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je stlačený, ohnutý, poškodený ostrými hranami alebo vystavený mechanickému namáhaniu. Vyhnite sa nadmernému tepelnému alebo chladiacemu namáhaniu kábla. Nekladte úpravy na napájací kábel, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu, čo môže spôsobiť smrteľný úraz elektrickým prúdom.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (dospelými ani deťmi) s fyzickým, zmyslovým alebo duševným postihnutím alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak neboli poučené o používaní tohto

zariadenia. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.


- Tento výrobok by mal byť používaný iba na pevnom a rovnom povrchu.

	CO1	1
	CO2	1
	CO3	1
	CO4	1
	CO5	2
	CO6	1
	CO7	5




3

1. Stlačením tohto tlačidla ho zapnete.
2. Opätovným stlačením tohto tlačidla zmeníte iný režim.
3. Stlačením tohto tlačidla na 2 sekundy ho vypnete.



8 módov



1. Automatický cyklus
2. Automatické vypnutie
3. Vlny
4. Blikanie
5. Sekvencie
6. Blikanie
7. Dvojité blikanie
8. 18 hodín